


TEXTIMA

Gebrauchsanleitung

Veritas

Klasse 8014-22 und 33






Abb. 1 — Arm der Zickzack-Nähmaschine, Armdeckel abgenommen




Abb. 2 — Arm der Zickzack-Automatic-Nähmaschine, Armdeckel abgenommen

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite		Seite
1. Allgemeines	6	29. Das Zickzack-Nähen	35
2. Das Ölen vor Inbetriebnahme der Maschine	7	a) Der Überstich-Handgriff	35
3. Das Auslösen des Nähwerkes	8	b) Der Verlagerungsschaltknopf	35
4. Das Riemenauflegen	9	c) Die Geradstichnaht	36
5. Die Tretübungen	9	d) Die Zickzack-Naht	36
6. Das Herausnehmen der Spulenkapsel	10	e) Das Anstoßen	37
7. Das Aufspulen des Unterfadens	11	f) Das Übereinandernähen zweier Stoffteile	37
8. Der Garnrollenhalter	12	g) Das Annähen von Spitze	38
9. Das Einlegen der Spule in die Spulenkapsel	12	h) Das Beketteln	38
10. Das Einsetzen der Spulenkapsel	13	i) Die Fransen	39
11. Das Einfädeln des Oberfadens	14	k) Elastischer Saum in Trikotstoff	40
12. Das Heraufholen des Unterfadens	15	l) Das Flicken von Trikot	41
13. Das Einstellen der Stichlänge	15	m) Das Aufsetzen von Flickern auf Gewebe	41
14. Richtiges Führen des Stoffes	16	n) Die Applikationen	42
15. Die richtige Naht	18	30. Der Schmal- und der Breitsäumer	43
16. Die Unterfadenspannung	18	31. Der Kapper	44
17. Das Regulieren der Oberfadenspannung	19	32. Der Kantenfuß mit Lineal	45
18. Richtiger Nähfußdruck	20	33. Das Lineal	46
19. Nadel und Garn	20	34. Die Zickzack-Ziernäht	46
20. Das Auswechseln der Nadel	21	35. Der Fuß für schmale Zickzack- und geradlinige Kordelnähte	48
21. Das Versenken des Transporteurs	22	36. Der Nähfuß und die Stichplatte für gerade Naht	49
22. Das Entfernen des Nähfußes	22	37. Der Ziernähtfuß	49
23. Das Aufklappen der Frontplatte und das Ab- nehmen des Armdeckels	23	38. Der Knopflochfuß	50
24. Die Beleuchtung	24	a) Das flachliegende Wäscheknopfloch	50
25. Die Maschinenpflege	24	b) Das Wäscheknopfloch mit Schnureinlage	50
a) Das Reinigen des Transporteurs	25	c) Das Wäscheknopfloch mit hochgezogener Raupe	51
b) Das Reinigen des Greifers	25	d) Arbeitsgänge beim Knopflochnähen	52
c) Das Reinigen der Lagerstellen	27	39. Der Knopfannähfuß	53
d) Das Reinigen der Treteinrichtung	27	Die Z i c k z a c k - A u t o m a t i c - Nähmaschine	
26. Hinweise zur Beseitigung von Störungen	27	40. Die Bedienungselemente der Zickzack-Automatic- Nähmaschine	54
Die Z i c k z a c k - Nähmaschine		41. Die Zickzack-Automatic-Nähmaschine	56
27. Die Bedienungselemente der Zickzack - Näh- maschine	30	42. Das automatische Nähen von Ziernähten	58
28. Die Zickzack-Nähmaschine	32		